

	<b>Engine with Gearbox</b>	<b>Moteur avec boîte de vitesses</b>
1	<a href="#">Engine with Gearbox</a>	<a href="#">Moteur avec boîte de vitesses</a>
2	<a href="#">Engine crankcase with sump</a>	<a href="#">Carter de moteur avec cuvette inférieure</a>
3	<a href="#">Front bearing housing with oil pump</a>	<a href="#">Boîtier du palier avant avec pompe à huile</a>
4	<a href="#">Crankcase cover</a>	<a href="#">Couvercle du carter</a>
5	<a href="#">Crankshaft with connecting rod and pistons</a>	<a href="#">Vilebrequin avec bielles et pistons</a>
6	<a href="#">Cylinders and cylinder heads</a>	<a href="#">Cylindres et culasses de cylindres</a>
7	<a href="#">Valve timing gear</a>	<a href="#">Mécanisme de distribution de gaz</a>
	<b>Clutch</b>	<b>Embrayage</b>
8	<a href="#">Clutch disks</a>	<a href="#">Disques d'embrayage</a>
9	<a href="#">Clutch release mechanism</a>	<a href="#">Mécanisme de débrayage</a>
	<b>Gearbox</b>	<b>Boîte de vitesse</b>
10	<a href="#">Gearcase</a>	<a href="#">Carter de la boîte de vitesses</a>
11	<a href="#">Gearbox cover</a>	<a href="#">Couvercle de la boîte de vitesses</a>
12	<a href="#">Primary shaft and starting mechanism</a>	<a href="#">Arbre primaire et mécanisme de mise en marche</a>
13	<a href="#">Secondary shaft</a>	<a href="#">Arbre secondaire</a>
14	<a href="#">Gearshift mechanism</a>	<a href="#">Mécanisme de changement des vitesses</a>
	<b>Main Drive</b>	<b>Renvoi d'angle</b>
15	<a href="#">Main drive with brake</a>	<a href="#">Renvoi d'angle avec frein</a>
16	<a href="#">Main drive casing and covers</a>	<a href="#">Carter et couvercle de renvoi d'angle</a>
17	<a href="#">Cardan shaft</a>	<a href="#">Vilebrequin</a>
18	<a href="#">Main drive reduction gear</a>	<a href="#">Réducteur du renvoi d'angle</a>
	<b>Differential Drive</b>	<b>Commande du différentiel</b>
19	<a href="#">Differential drive</a>	<a href="#">Commande du différentiel</a>
20	<a href="#">Differential casings and covers</a>	<a href="#">Carter et couvercles du différentiel</a>
21	<a href="#">Reduction gear with torsion shaft</a>	<a href="#">Réducteur avec barre de torsion</a>
22	<a href="#">Reduction gear case with covers</a>	<a href="#">Corps du réducteur avec couvercles</a>
	<b>Wheels and Brakes</b>	<b>Roues et freins</b>
23	<a href="#">Wheel with tyre</a>	<a href="#">Roue avec pneu</a>
24	<a href="#">Front-wheel brake</a>	<a href="#">Frein avant</a>
25	<a href="#">Sidecar wheel brake</a>	<a href="#">Frein de la roue du sidecar</a>
26	<a href="#">Brakes drive</a>	<a href="#">Commande de freins</a>
	<b>Front Fork</b>	<b>Fourche avant</b>
27	<a href="#">Front fork (load-bearing part and guard)</a>	<a href="#">Fourche avant (partie porteuse et garde-boue)</a>
28	<a href="#">Front fork shock absorber</a>	<a href="#">Amortisseur de fourche avant</a>
29	<a href="#">Front fork damper</a>	<a href="#">Damper de fourche avant</a>
	<b>Motorcycle Frame</b>	<b>Cadre de motocyclette</b>
30	<a href="#">Frame</a>	<a href="#">Cadre</a>
31	<a href="#">Footsteps and support</a>	<a href="#">Appui-pied et béquille</a>
32	<a href="#">Rear-wheel suspension lever</a>	<a href="#">Lever de suspension de roue arrière</a>
33	<a href="#">Rear-wheel guard</a>	<a href="#">Garde-boue de roue arrière</a>
34	<a href="#">Shock absorber</a>	<a href="#">Amortisseur</a>
	<b>Petrol Tank</b>	<b>Réservoir à essence</b>
35	<a href="#">Petrol tank</a>	<a href="#">Réservoir à essence</a>
	<b>Exhaust System</b>	<b>Système d'échappement</b>
36	<a href="#">Exhaust pipes with silencers</a>	<a href="#">Tuyaux d'échappement avec silencieux</a>
	<b>Saddles</b>	<b>Sièges</b>
37	<a href="#">Double saddle</a>	<a href="#">Siège jumelé</a>
38	<a href="#">Front saddle</a>	<a href="#">Siège avant</a>
39	<a href="#">Back saddle</a>	<a href="#">Siège arrière</a>

	<b>Steering</b>	<b>Direction</b>
40	<a href="#">Handlebar</a>	<a href="#">Guidon</a>
41	<a href="#">Cables of brake, throttle and clutch</a>	<a href="#">Câbles de freins, d'étrangler et d'embrayage</a>
	<b>Fuel-feed System</b>	<b>Système d'alimentation</b>
42	<a href="#">Carburetors, corrector, air filter</a>	<a href="#">Carbureteurs, correcteur, filtre à air</a>
43	<a href="#">Carburettor</a>	<a href="#">Carbureteur</a>
	<b>Electrical Equipment</b>	<b>Équipement électrique</b>
44	<a href="#">Electrical equipment of motorcycle</a>	<a href="#">Équipement électrique de motocyclette</a>
45	<a href="#">Electrical equipment of sidecar</a>	<a href="#">Équipement électrique de sidecar</a>
46	<a href="#">Generator</a>	<a href="#">Alternateur</a>
	<b>Trailed Sidecar</b>	<b>Side-car</b>
47	<a href="#">Sidecar body</a>	<a href="#">Caisse de side-car</a>
48	<a href="#">Sidecar chassis</a>	<a href="#">Châssis de side-car</a>
49	<a href="#">Chassis of sidecar with guard</a>	<a href="#">Châssis de side-car avec garde-boue</a>
50	<a href="#">Sidecar chassis</a>	<a href="#">Châssis de side-car</a>

<b>Motor samt Schaltgetriebe</b>	<b>Motor con la caja de velocidades</b>
<a href="#">Motor samt Schaltgetriebe</a> <a href="#">Motorgehäuse samt Ölwanne</a> <a href="#">Vorderlagergehäuse samt Ölpumpe</a> <a href="#">Motorgehäusedeckel</a> <a href="#">Kurbelwelle samt Pleueln und Kolben</a>  <a href="#">Zylinder und Zylinderköpfe</a> <a href="#">Ventilsteuerung</a>	<a href="#">Motor con la caja de velocidades</a> <a href="#">Cárter del motor con la bandeja</a> <a href="#">Cuerpo del cojinete delantero con la bomba de aceite</a> <a href="#">Tapa del cárter</a> <a href="#">Cigüeñal con bielas y émbolos</a>  <a href="#">Cilindros y culatas de cilindros</a> <a href="#">Mecanismo de distribución de gases</a>
<b>Kupplung</b>	<b>Embrague</b>
<a href="#">Kupplungsscheiben</a> <a href="#">Kupplungsausrückmechanismus</a>	<a href="#">Discos del embrague</a> <a href="#">Mecanismo de desembrague</a>
<b>Schaltgetriebe</b>	<b>Caja de velocidades</b>
<a href="#">Schaltgetriebegehäuse</a> <a href="#">Schaltgetriebe-Gehäusedeckel</a> <a href="#">Antriebswelle und Starteinrichtung</a> <a href="#">Abtriebswelle</a> <a href="#">Gangschaltung</a>	<a href="#">Cárter de la caja de velocidades</a> <a href="#">Tapa de la caja de velocidades</a> <a href="#">Árbol primario y mecanismo de arranque</a> <a href="#">Árbol secundario</a> <a href="#">Mecanismo de cambio de velocidades</a>
<b>Sekundärtrieb</b>	<b>Transmisión principal</b>
<a href="#">Sekundärtrieb samt Bremse</a> <a href="#">Sekundärtriebgehäuse und -gehäusedeckel</a> <a href="#">Kardanwelle</a> <a href="#">Sekundärtrieb-Ausgleichgetriebe</a>	<a href="#">Transmisión principal con freno</a> <a href="#">Cárter y tapas de la transmisión principal</a> <a href="#">Árbol cardán</a> <a href="#">Reductor de la transmisión principal</a>
<b>Ausgleichgetriebe</b>	<b>Accionamiento diferencial</b>
<a href="#">Ausgleichgetriebe</a> <a href="#">Ausgleichgehäuse und -gehäusedeckel</a> <a href="#">Seitenwagenachsgetriebe samt Torsionsstab</a> <a href="#">Achsgtriebegehäuse und -gehäusedeckel</a>	<a href="#">Accionamiento diferencial</a> <a href="#">Cárteres y tapas del diferencial</a> <a href="#">Reductor con árbol de torsión</a> <a href="#">Cuerpo del reductor con tapas</a>
<b>Räder und Bremsen</b>	<b>Ruedas y frenos</b>
<a href="#">Bereiftes Rad</a> <a href="#">Vorderradbremse</a> <a href="#">Seitenwagenradbremse</a> <a href="#">Bremsbetätigung</a>	<a href="#">Rueda con neumático</a> <a href="#">Freno delantero</a> <a href="#">Freno de la rueda del sidecar</a> <a href="#">Accionamiento de los frenos</a>
<b>Vorderrad-Teleskopgabel</b>	<b>Horquilla delantera</b>
<a href="#">Vorderradgabel (tragender Teil und Kotflügel)</a> <a href="#">Dämpfer der Vorderradgabel</a> <a href="#">Lenkungsdämpfer</a>	<a href="#">Horquilla delantera (parte portadora y guardabarros)</a> <a href="#">Amortiguador de la horquilla delantera</a> <a href="#">Damper de la horquilla delantera</a>
<b>Motorradrahmen</b>	<b>Bastidor de la motocicleta</b>
<a href="#">Rahmen</a> <a href="#">Fußrasten und Kippständer</a> <a href="#">Schwinghebel der Hinterradfederung</a> <a href="#">Hinterrad-Kotflügel</a> <a href="#">Federbein</a>	<a href="#">Bastidor</a> <a href="#">Descansapiés y apoyo</a> <a href="#">Palanca de la suspensión de la rueda trasera</a> <a href="#">Guardabarros de la rueda trasera</a> <a href="#">Amortiguador</a>
<b>Kraftstofftank</b>	<b>Tanque de gasolina</b>
<a href="#">Kraftstofftank</a>	<a href="#">Tanque de gasolina</a>
<b>Auspuffanlage</b>	<b>Sistema de escape</b>
<a href="#">Auspuffrohre samt Auspufftöpfen</a>	<a href="#">Tubos de escape con silenciadores</a>
<b>Sättel</b>	<b>Sillines</b>
<a href="#">Sitzbank</a> <a href="#">Fahrsitz</a> <a href="#">Soziussitz</a>	<a href="#">Sillín gemelo</a> <a href="#">Sillín delantero</a> <a href="#">Sillín trasero</a>

<b>Lenkung</b>	<b>Dirección</b>
<a href="#">Lenkstange</a> <a href="#">Bowdenzüge für Bremsen-, Drosselklappen- und Kupplungsbetätigung</a>	<a href="#">Manillar</a> <a href="#">Cables del freno, del estrangulador y embrague</a>
<b>Luftansaugsystem</b>	<b>Sistema de alimentación</b>
<a href="#">Vergaser, Gemischregler, Luftfilter</a> <a href="#">Vergaser</a>	<a href="#">Carburadores, corrector, filtro de aire</a> <a href="#">Carburador</a>
<b>Elektrische Anlage</b>	<b>Equipo eléctrico</b>
<a href="#">Motorrad-Elektrik</a> <a href="#">Seitenwagen-Elektrik</a> <a href="#">Lichtmaschine</a>	<a href="#">Equipo eléctrico de la motocicleta</a> <a href="#">Equipo eléctrico del sidecar</a> <a href="#">Generador</a>
<b>Seitenwagen</b>	<b>Sidecar de remolque</b>
<a href="#">Seitenwagenaufbau</a> <a href="#">Seitenwagenrahmen</a> <a href="#">Seitenwagenrahmen samt Kotflügel</a> <a href="#">Seitenwagenrahmen</a>	<a href="#">Carrocería del sidecar</a> <a href="#">Chasis del sidecar</a> <a href="#">Chasis del sidecar con guardabarros</a> <a href="#">Chasis del sidecar</a>